


SIM 卡編輯軟體 使用手冊

步驟一：啟動 SIM 卡編輯軟體


請點取桌面上的” SimEdit” 圖示，即可執行。



當執行 SIM 卡編輯軟體後若有設定 pin 碼會出現下列視窗。




若無設定 pin 碼則直接進入下列視窗，同時在左邊 SIM 端讀出手機 SIM 卡資料。



步驟二：編輯 SIM 卡電話簿


● 新增電話簿資料至 SIM 存檔

- (1) 雙點擊欲修改之電話簿聯繫人欄位或點擊編輯鍵，進入編輯畫面。
 (2) 確認修改好之後，按”儲存”將資料回存至手機 SIM 卡。




● 備份 SIM 卡資料至 PC 存檔

- (1) 按”selete All” (2) 勾選電話簿 (3) 按”複製至 PC 端”按鍵 (4) 將資料複製至 PC 端



● 刪除資料並回存至 SIM 卡


(1)勾選欲刪除電話簿 (2)點擊”刪除鍵”按”確認”進行刪除。



● 開啓 PC 檔案


(1) 點擊”變更”進入電話簿檔案選擇畫面

(2) 開啓”*.TXT” 將電話簿呼叫至視窗右邊 PC 端。



步驟三：編輯簡訊資料


● 進入簡訊模式 (1)點擊” 3.簡訊” 選項鍵，進入編輯畫面。



(新增/刪除/複製/備份功能與電話簿操作方式相同)

步驟四：呼叫通聯資料

● 進入通聯記錄畫面 (1)點擊” 2.通話紀錄” 選項鍵，進入列表畫面。



步驟五：啟動 / 修改 PIN 碼

● 進入 PIN 碼管理畫面

(1) 點擊“4.安全性”選項鍵，進入管理畫面。(2) 點擊“變更” (3) 輸入新舊 PIN 碼



● 啟動 PIN 碼資料

(1) 點擊“停/啓用”選項鍵。(2 輸入“PIN1 code”，以啟動或停用 PIN 碼。

